



# Tehnički list

## StoProfile Edge GTR

Zaštitni profil za rubove s okapnicom za nosive ploče



### Karakteristika

**Primjena**

- izvana
- profil za donje završne rubove nosive ploče

**Svojstva**

- od plastike
- s krajem
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana

**Format**

- StoProfile Edge GTR12: dužina: 250 cm, okapni rub: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR15: dužina: 240 cm, okapni rub: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR20: dužina: 240 cm, okapni rub: 3 mm, 6 mm, 10 mm

### Podloga

**Zahtjevi**

Površina nosive ploče: čista, suha, bez pomaka, ravna  
 Rubovi nosive ploče: u ravnini

### Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

### Aplikacija

1. StoProfile Edge GTR natakните na rub nosive ploče.
2. Spojeve profila i ploča poredajte s međusobnim pomakom.
3. Između pojedinih profilnih odjeljaka na spoju profila napravite spojnicu od otprilike 1 mm.
4. Nanesite temeljnu žbuku ispod mrežice na temeljnu ploču za žbuku.
5. Mrežicu ugradite u temeljnu žbuku i preklopite u području spojeva profila.
6. Prilikom armiranja površine, temeljnu žbuku i mrežicu dovedite do ožbukanoг ruba profila.

## Tehnički list

---

# StoProfile Edge GTR

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Prije ugradnje uklonite oštećene profile StoProfile Edge GTR.

Zastava od tkanine profila ne smije se izlagati jakom vjetru ili oluji.

Fasadu odmah armirajte nakon montaže profila.

Kada pravovremeno armiranje nije moguće: mrežicu profila fiksirajte plastičnim čavlima dok ne počne armiranje.

### Dobavljanje

**Ton boje** bijela

### Skladištenje

**Uvjeti skladištenja** Skladištite na suhom i ravnom mjestu. Nemojte opterećivati robu.

### Označavanje

**Proizvodna skupina** Pribor

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com