

Tehnički list

StoProfile Drip F2

Profil za drugu razinu brtvljenja ispod prozorske klupice



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za postavljanje druge razine brtvljenja ispod prozorskih klupica

Svojstva

- od plastike
- s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
- gornji krak mrežice za polaganje u masu za brtvljenje, npr. StoFlexyl
- sa zaštitnom spojkom za osiguranje čistog donjeg završetka žbuke
- donja mrežica može se prerađivati temeljnim žbukama

Podloga

Pripreme Postavite izolacijske ploče. Izradite izolaciju rukohvata s nagibom (u skladu s nagibom prozorske klupice). Izradite izolaciju niše tako da ne nastanu šupljine na području donjih prozorskih kutova.

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	ovisno o objektu	1,00	m/m

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Kod uskih niša gornji odrežite otprilike u gornjoj vrpici tkanine. Odrežite odgovarajuće vrpce tkanine kako bi na svim mjestima bilo osigurano dovoljno preklapanje tkanine.

StoFlexyl nanesite u područje nagnute površine rukohvata i u donjem području niše. U području ispod ruba rukohvata nanesite temeljnu žbuku po cijeloj širini vrpce tkanine. Profil s oba kraka i odrezanim vrpcama tkanine lopaticom položite u svježu temeljnu žbuku. Drugu razinu brtvljenja trebalo bi izvesti u niši otprilike visine 10 cm.

Za izvedbu prijelaza prema prozorskom okviru postoje dvije mogućnosti:

1. Nakon sušenja proizvoda StoFlexyl prijelaz prema prozorskom okviru zabrtvite proizvodom StoSeal Band Elast. Prednost: butilna vrpca StoSeal Band Elast vrlo je fleksibilna.
2. Na početku radova StoGuard Mesh nalijepite na prozorski okvir i izolacijski materijal pa zatim nanesite StoFlexyl.

Pri armiranju površina tkaninu pomaknite dolje do ruba.

Nakon sušenja završnog premaz pri StoProfile Drip F2 uklonite zaštitnu spojku.

Tehnički list

StoProfile Drip F2

Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com