

Tehnički list

StoProfile Drip F

Profil za drugu razinu brtvljenja ispod prozorske klupice



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - za postavljanje druge razine brtvljenja ispod prozorskih klupica

- Svojstva**
- od plastike
 - s integriranom mrežicom od staklenih vlakana
 - gornji krak mrežice za polaganje u masu za brtvljenje, npr. StoFlexyl
 - moguća je različita izrada kuta
 - s prozirnom i fleksibilnom okapnicom za ciljanu odvodnju vode

- Format**
- duljina: 200 cm

- Posebnosti/napomene**
- pri preuzimanju potpunog kartona (à 30 m) sa spojnim zaticima

Podloga

- Priprema**
- Postavite izolacijske ploče. Izradite izolaciju rukohvata s nagibom (u skladu s nagibom prozorske klupice). Izradite izolaciju niše tako da ne nastanu šupljine na području donjih prozorskih kutova.

Uporaba

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	ovisno o objektu	1,00 m/m

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Kod uskih niša gornji odrežite otprilike u gornjoj vrpici tkanine. Odrežite odgovarajuće vrpce tkanine kako bi na svim mjestima bilo osigurano dovoljno preklapanje tkanine.

StoFlexyl nanesite u područje nagnute površine rukohvata i u donjem području niše. U području ispod ruba rukohvata nanesite temeljnu žbuku po cijeloj širini vrpce tkanine. Profil s oba kraka i odrezanim vrpcama tkanine lopaticom položite u svježu temeljnu žbuku. Drugu razinu brtvljenja trebalo bi izvesti u niši otprilike visine 10 cm.

Za izvedbu prijelaza prema prozorskom okviru postoje dvije mogućnosti:
1. Nakon sušenja proizvoda StoFlexyl prijelaz prema prozorskom okviru zabrtvite

Tehnički list

StoProfile Drip F

proizvodom StoSeal Band Elast. Prednost: butilna vrpca StoSeal Band Elast vrlo je fleksibilna.

2. Na početku radova StoGuard Mesh nalijepite na prozorski okvir i izolacijski materijal pa zatim nanesite StoFlexyl.

Pri armiranju površina tkaninu pomaknite dolje do ruba.

Nakon sušenja završnog premaza kod profila StoProfil Drip F uklonite obje zaštitne folije s prozirne okapnice.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Spajanje s prozorom vrši se s pomoću završne priključne letvice. Njih treba isušiti u brtvenom koritu. Zato se završne priključne letvice smiju montirati tek nakon izrade druge razine brtvljenja; one se postavljaju prije izolacije niše. Zbog svoje male širine za to je posebno pogodan StoProfile Seal Perfect (kao i StoProfile Seal Varino).

Prozorska klupica lijepi se proizvodom StoColl Fix odnosno StoSeal F 100. Za to valja pruge ljepila nanijeti u smjeru nagiba, na udaljenosti od otprilike 20 - 30 cm. U ovom slučaju nisu potrebni držači za prozorsku klupicu. Kako bi se osiguralo besprijekorno otjecanje vode na drugoj brtvenoj razini, razmak udaljenost od donje strane prozorske klupice trebao bi iznositi najmanje 4 mm.

Dobavljanje

Ton boje bijela, prozirno

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i ravnom mjestu.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblježe informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Tehnički list

StoProfile Drip F

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com