

Tehnički list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Mort za injektiranje za učvršćenje šipki s navojem
u zid i u beton s pukotinama



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za učvršćenje šipki s navojem u podlozi
- npr. za primjenu s proizvodom StoFix Trawik PU ili StoFix SLK-ALU-TR

Svojstva

- dvokomponentni injekcijski mort na bazi vinil ester hibrida
- miješanje i aktivacija smole i otvrdivača u statičnoj miješalici

Format

- kartuša s 300 ml i dvije statične miješalice

Posebnosti/napomene

- stručna osoba (npr. statičar) mora provjeriti prikladnost proizvoda za građevnu situaciju
- pridržavajte se proizvođačevih napomena i dopuštenja
- pogledajte na www.fischer.de

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti stabilna, ravna, suha i bez tvari koje ugrožavaju prijanjanje (npr. mast, prljavština).

Podloga mora biti dovoljne nosivosti za primjenu pričvrsnica.

Uporaba

Vrijeme uporabe

Ovisno o temperaturi.
pri +10 °C do +20 °C: maks. 5 minuta

Za precizne podate vidi proizvođačevu mrežnu stranicu ili tekst na kartuši.

Omjer miješanja

Statična miješalica omogućuje optimalan omjer miješanja.

Aplikacija

Uklonite zaporni čep kartuše.
Statičnu miješalicu vijčano spojite na kartušu.
Kartušu položite u prešu za kartuše.
Materijal istiskujte iz statične miješalice (otprilike 10 cm) sve dok ne postane ravnomjerno siv.

Materijal, koji nije sive boje, ne veže se. Taj materijal zbrinite.

Tehnički list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

Probušite bušotinu. Promjer i dubinu bušotine odaberite u skladu s dopuštenjem. Očistite bušotinu (npr. ispušite, očetkajte pa još jednom ispušite - svaki korak obavite s po četiri ponavljanja). Statičnu miješalicu do kraja uvedite u bušotinu. Visokoučinkoviti mort istisnite u bušotinu bez mjehurića. Šipku s navojem do kraja uvrnite u bušotinu. Suvišan mort izlazi na bušotini. Ako ne izlazi nikakav mort, šipku s navojem izvucite iz bušotine pa u nju istisnite više morta.

Šipku s navojem opteretite tek nakon što se mort stvrdne.

Nakon obrade statičnu miješalicu ostavite na kartuši ili umjesto nje postavite zaporni čep.

Po isteku vremena obrade upotrijebite novu statičnu miješalicu te po potrebi uklonite stvrdnuti materijal na otvoru kartuše.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Ovisno o temperaturi.
Min. 35 minuta i maks. 24 sata.

Za precizne podatke vidi proizvođačevu mrežnu stranicu ili tekst na kartuši.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Temperatura kartuše: min. +5 °C.

Ako obrada traje dulje od 5 minuta, promijenite statičnu miješalicu.

Dobavljanje

Ambalaža kartuša

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhom i hladnom mjestu.
Na min. +5 °C i maks. +25 °C.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje teške ozljede oka. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/

Tehnički list

fischer Injektionsmörtel FIS V Plus

zaštitu za lice/ zaštitu sluha. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com