

Tehnički list

StoJet NR

Sredstvo za čišćenje stroja za injektiranje



Karakteristika

Primjena

- za završno čišćenje i konzervaciju injekcijskih uređaja

Uporaba

Aplikacija

Očistite injekcijski uređaj prikladnim sredstvom za čišćenje i isperite ga. Ispumpajte sredstvo za čišćenje. Zatim injekcijski uređaj napunite sredstvom StoJet NR i isperite ga. StoJet NR ostaje u injekcijskom uređaju radi konzervacije. Prije injiciranja ispumpajte StoJet NR i isperite injekcijski uređaj prikladnim sredstvom za čišćenje.

Dobavljanje

Ambalaža

Kanta

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
14324-001	StoJet NR	10 kg kanta

Označavanje

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb

Tehnički list

StoJet NR

Telefon: +385 1 3499 555